



# SEM-MURALE

## KLEISTER FÜR LEICHTE WANDVERKLEIDUNGEN UND GLASFASERTAPETEN

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Kleister in wässriger Dispersion, geruchlos, gebrauchsfertig, für elastische Wandverkleidungen. An Wänden und Decken im Innenbereich verwendbar. Für das Verkleben von Glasfasertapeten geeignet, sogar in Feuchträumen.

### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Harzemulsion, Stärke, Rheologiemittel und verschiedene Zusätze. Die Spachtelmasse ist weiß.

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wände und Decken im Innenbereich.

- Beton.
- Zementputz.
- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten.
- Grundierung.

### BESCHICHTUNGEN.

Textilien mit oder ohne Papier-Trägermaterial. Stoffe in großer Breite auf Schaumstoff oder Molton. PVC-Verkleidungen, auf der Rückseite beschichtet, Papier- oder Polyestertextilien. Überstreichbare Glasfasertapeten. Dünne Styroporplatten. Depron.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Ablüftezeit: 5 bis 10 min.
- Korrigierbarkeitszeit: 30 Minuten.
- Abbindezeit: 12 bis 24 Stunden.
- Dichte: ca. 1.
- Trockenextrakt: 14 %.

### GEEIGNETE PRODUKTE.

DURCIFOND für elastische und mehligere Untergründe.

SEMIN GRUNDIERUNG als Unterschicht für Gipskartonplatten.

### VERPACKUNG.

1, 5 und 20 kg-Eimer auf folienverschweißter Palette.

### LAGERUNG.

6 Monate vor Kälte und starker Hitze geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

## ANWENDUNG

### VERWENDUNGSHINWEISE.

Den Eimer nach Gebrauch wieder verschließen. Anwendungstemperatur: 8 bis 35°C.

Auf glatten, nicht saugenden Untergründen SEM SOL XXL verwenden.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG

Der Untergrund muss sauber, einwandfrei, trocken, fest, glatt, eben und normal absorbierend sein. Alte Tapeten oder Anstriche entfernen. Wenn nötig, mit einem geeigneten Putz verspachteln.

Brüchige, pulverige oder sehr absorbierende Untergründe mit DURCIFOND behandeln.

Alte Farbanstriche abschmirgeln, abkratzen und entstauben.

### AUFTRAGUNG UND VERKLEBUNG.

Beachten Sie die Empfehlungen der Verkleidungshersteller.

Die Auftragung erfolgt durch einfaches Einkleistern des Untergrunds mit einer Rolle, einer Bürste oder einem Zahnpachtel. Nur eine Oberfläche einkleistern, die maximal 2 Tapetenbahnen entspricht. Die Tapetenbahn anbringen und von der Mitte zu den Rändern hin ankleben.

Den überschüssigen Kleister mit einem Schwamm entfernen.

Die Werkzeuge mit Wasser waschen.

### VERBRAUCH.

150 bis 250 g/m<sup>2</sup>, je nach Verkleidung und Auftragungswerkzeug.

## KLEISTER FÜR LEICHTE WANDVERKLEIDUNGEN UND GLASFASERTAPETEN

**SEM WAND**, ein gebrauchsfertiger Kleister mit Emulsionsharz, eignet sich für die Anbringung aller weichen Wandverkleidungen sowie für das Verkleben von Glasfasertapeten, sogar in feuchten Umgebungen.

### VORTEILE

- Lösungsmittelfrei und geruchlos.
- Geringer Verbrauch.
- Nicht verdünnen.

### VERARBEITUNGSTIPPS

**Bewahren Sie die Wandverkleidungen immer 48 Stunden vorher in dem Raum auf, in dem sie angebracht werden.**

