# **Kemmler SXI1 Suprex Industry**

EAN 4055463009141

# Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck

Kemmler SXI1 Suprex Industry beseitigt zuverlässig Rohrverstopfungen.

#### Anwendungsbereich

Kemmler SXI1 Suprex Industry löst alle organischen Rückstände wie z.B. Haare, Tabak, Zellstoffe jeder Art, Stoffe, Küchenabfälle, Speisereste und Fette in Abflussrohren innerhalb weniger Minuten auf.

#### Produktinformationen

Produkt	VPE	ArtNr.	EAN-Code
Kemmler SXI1 Suprex Industry	Flasche, 1.000 ml	8010100118	4055463009141

#### Eigenschaften

- Löst hartnäckige Verstopfungen
- Durch sein hohes spezifisches Eigengewicht kann Kemmler SXI1 Suprex Industry m
  ühelos Rohrbögen
  überwinden und so auch tieferliegende Verstopfungen angreifen und lösen
- Durch den Zusatz von Inhibitoren greift Kemmler SXI1 Suprex Industry im Abwassersystem weder PVC, Kunststoff oder Gummidichtungen an, Leitungen werden somit geschont
- Regelmäßig angewendet, beugt Kemmler SXI1 Suprex Industry unangenehmen Betriebsstörungen durch Verstopfungen vor

## **Ergiebigkeit**

Eine 1.000 ml Flasche Kemmler SXI1 Suprex Industry reicht für 2 bis 4 Anwendungen.

## Anwendung

## Sicherheitshinweise

- Kemmler SXI1 Suprex Industry ist nach ca. 30 Minuten abwasserneutral
- Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille und Arbeitsbekleidung anziehen
- Kemmler SXI1 Suprex Industry niemals zusammen mit anderen Chemikalien verwenden!
- Auf aufsteigende Emissionen/Dämpfe achten und das Einatmen vermeiden. Vor der Anwendung von Kemmler SXI1 Suprex Industry Räume gut belüften. Fenster und Türen öffnen, eventuell eine vorhandene Lüftung einschalten
- Vor dem Einsatz das Sicherheitsdatenblatt lesen und beachten

#### Anwendungshinweise

- Nicht für Oberflächen aus Aluminium, Nirosta, verzinkte und verchromte Teile geeignet! Hier kann es zu Ablösungen der Beschichtung oder Schwarzfärbungen kommen
- Die Mengenangaben sind nur Richtwerte, eine Überdosierung führt nicht schneller zu einem freien Abwasserrohr
- Kemmler SXI1 Suprex Industry nicht bei Flaschensiphons verwenden

# Vorbereitung

Überschüssiges Wasser, soweit als möglich, aus dem Abfluss entfernen.

#### Anwendung

Kemmler SXI1 Suprex Industry vorsichtig über einen Trichter in den verstopften Abfluss geben! Je nach Verstopfungsgrad und Rohrdurchmesser zwischen 200 ml und 1.000 ml einfüllen.

Nach ungefähr 30 Sekunden ca. 200 ml Wasser zugeben und für etwa 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und danach mit reichlich kaltem Wasser nachspülen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: April 2019 TMB\_4055463009141\_SXI1\_42019\_kw Seite 1

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.



Reutlinger Straße 63 72072 Tübingen Tel. 07071/151-0 www.kemmler.de

